Minimo

取扱説明書

モーター

この度は、ミニモ ワンシリーズ【モーター】をお買い求め頂き、誠に有り難うございます。 本機を正しくお使い頂くために必ずこの取扱説明書と、ハンドピースの取扱説明書、それに パワーパックの取扱説明書も併せてお読みになり、各機能を充分ご理解の上ご使用下さい。 なお、お読みになった後もこの取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧下さい。

安全上のご注意

- (人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。)
- 〇作業中は、目の保護のために安全保護メガネを、粉じん対策のために防塵マスクを 着用して下さい。切り粉や粉じんなどによって思わぬ傷害を負う恐れがあります。
- ○煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常が発生した場合には、すぐにメイ ンスィッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、煙が出なくなったことを 確認し、修理を依頼して下さい。
- 〇改造や分解をしないで下さい。安全性や性能などに重大な影響を及ぼしたり、 故障・火災・感雷の原因となります。
- 〇モーター回転中は整流火花が発生します。シンナー、ガソリン等の引火性又は爆発 性のある物質の近くでは絶対に使用しないで下さい。
- 【○スィッチを入れる時はモーター(ハンドピース)を動かないようにしっかり持って 下さい。モーターが跳ねて危険です。
- 〇危険ですので先端工具、コレット等の回転体に触れないで下さい。
- ★ 注意 (人が傷害を負ったり、製品が故障する可能性がある内容を示しています。)
- 〇湿気の多い場所(風呂場など)、及び腐食性のガスや化学薬品の多い場所では使用 しないで下さい。火災・感電の原因となります。
- 〇結露の発生しない状態で使用して下さい。感電の原因となります。
- ○気温・室温が 0°~40°Cの範囲で使用して下さい。
- ○子供には操作させないように、又、子供の手の届かないところに保管してください。
- ○物を当てたり、落下させるなどの強い衝撃を与えないで下さい。
- ○粉塵、油、水などが内部に入らないように御注意下さい。万一、内部に液体や異物 が入った場合、電源を切って販売店に修理を依頼して下さい。
- 【Oカーボンブラシその他の部品を交換するときは、必ずスィッチを切ってコードを抜 いてからおこなってください。

-1-

5. カーボンブラシの交換

↑ 常に両方セットで交換してください。 交換時にスィッチのリード線(フィルム状のも

の)を傷つけないように注意してください。

長時間使用していると、モーターの回転が 断続的に不安定になったり、または回転 しなくなったりすることがあります。 このような場合は、カーボンブラシを 交換してください。

〈交換の手順〉

- 1) カールコードを外し、次にモーター キャップのネジを外してからモーター キャップを引き抜いてください。
- 2) カーボンブラシを固定しているネジを 外し、カーボンブラシを抜き出します。
- 3)新しいカーボンブラシを元のように取り付け、ネジで固定します。
- 4) モーターキャップのブランド名 (MINIMO) と本体の手元スィッチが直線上に 真直ぐになるようにモーターキャップをはめ込み、ネジで固定します。
- 5) 最後にカールコードを接続してください。
- ※カーボンブラシを交換しても正常に作動しない場合は他の原因が考えられますので、 お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。尚、カーボンブラシ交換以外の分解は おやめください。
- **6**. 故障かな?と思われたら・・・

な モーターが作動しない

- パワーパックのACコードは確実に差し込まれていますか?
- 〇 ヒューズは切れていませんか?
- カールコードは確実に接続されていますか?
- O カーボンブラシは磨耗していませんか?
- ハンドピースのコレットチャックは閉じていますか?
- ☆ 手元スィッチが作動しない
- 〇 フットスィッチが接続されていませんか?
- \bigcap パワーパックはミニモワンシリーズもしくはセブンシリーズですか?

ミニター株式会社

本 計 〒130-0026 東京都墨田区両国1-16-3 TEL 03-3633-7181 FAX 03-3633-7186 大阪営業所 〒550-0012 大阪市西区立売堀2-4-4 TEL 06-6531-5300 FAX 06-6531-5417 名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山1-9-15 TEL 052-331-5222 FAX 052-331-5223 岐阜工場 〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘4-10 TEL 0574-63-5671 FAX 0574-63-5675

製品及び付属品については改良、改善のため予告なく内容を変更することがありますのでご容赦願います。

H12-10-13

モーター キャップ

カーボン

ブラシ

手元スイッチ

ネジ

スィッチ

この説明書はワンシリーズモーター共有です. (KM11,KM11H,KM11G,KM21,KM21H,KW21L,KV11H,KV21,KV21H)

1. 付属品

◇カールコード(CC711) ・・・・・1PC.

◇カーボンブラシ

• • • • 1SET.


カーボンブラシの種類と適合:

*KE-575 — KM11.KM11H.KM11G.

*KE-580 — KM21, KM21H, KM21L, KV21, KV21H

*KE-605 — KV11H

2. 各部の名称




3. 操作

3-1. モーターとヘッドの接続

▲常に電源からカールコードを抜いた状態でおこなって下さい。

- 1) ヘッド内側の突起をモーター部先端の溝に合わせて差し込んで下さい。
- 2) モーターのジョイントリングを回して、しっかり締め付けます。
- * モーター先端部に4つの溝が切ってありますので好みの溝を選んでヘッドを差し入れてください。




※ヘッドはH011を使用してます。


3-2. カールコードの着脱

▲ 常に電源をオフにしておこなって下さい。

- 1) モーターのガイドピンとカールコードの溝を合わせて差し込んで下さい。
- 2) コードのもう一方のプラグを電源(パワーパック)に差し込んで下さい。.
- 3) 抜くときはカールコードのプラグの部分を持って引き抜いてください。



※モーターの冷却効果を高めるため、カールコードのつばとモーター部の間に 1 mm の隙間が出来るようになっています。(下図参照)



4. 手元スィッチの操作

▲ 手元スィッチの機能はミニモワンシリーズとセブンシリーズのパワーパック以外では 作動しません。 ワンシリーズのパワーパックは下記の通りです。

(C101, 111, 121, C301, 311, 321, P101, 111, 121, P201, 211, 221, C10M, 11M, 12M)

*セブンシリーズのパワーパックに接続する場合、電源パネルにあるパワースィッチを "handpiece" 側にセットして下さい。

セブンシリーズのパワーパックは下記の通りです。

(C710, 711, 721, C730, 731, 732, P750, 751, 752, C7101, 7111, 7121, C7301, 7311, 7321)

▲ 手元スィッチ部に液体(水、油等)が入り込むと正常に作動しなくなりますので御注 意ください。